



MANUAL DE USUARIO

SMART
HANDLE

511

ATENCIÓN

- Se recomienda encarecidamente leer este manual antes de usar el producto para asegurar su correcto uso.
- El fabricante tiene derecho a mejorar el producto sin notificarlo al usuario, incluyendo su aspecto, los parámetros de funcionamiento, los métodos de uso, etc.
- El fabricante no garantiza el producto cuando el producto sea utilizado para propósitos especiales.
- Los parámetros de productos electrónicos pueden cambiar bajo distintos ambientes externos. Este producto sólo se puede usar en entornos certificados.




Descarga e instala la App escaneando este código o buscando "Janus Lock" en la Apple App store o Google Play.

1. Contenido del paquete

Al abrir el paquete, por favor comprueba que el producto está intacto, y que incluye los accesorios de esta lista.

- | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|
| ① | Smart Handle | 1 juego |
| ② | Roseta bocallave | 2 piezas |
| ③ | CR2 baterías de Litio desechables | 2 piezas |
| ④ | Tornillos rosca madera | 10 piezas |
| ⑤ | Tornillo pasante / conexión M4x55 | 2 piezas |
| ⑥ | Tornillo pasante / conexión M4x65 | 2 piezas |
| ⑦ | Llave Allen | 1 pieza |



2. Instrucciones de instalación


La instalación de la Smart Handle es igual a la de una manilla normal.

Por favor ten en cuenta lo siguiente:

- Comprueba si la cerradura incluye agujeros de tornillos pasantes de 38mm entre centros, sino, no instales tornillos pasantes.
- Antes de instalar la manilla, comprueba el grosor de la puerta y selecciona el tornillo correspondiente conforme al grosor.
- Si el grosor de la puerta va de 35 a 48mm, use tornillo M4x55mm
- Si el grosor de la puerta va de 48 a 58mm, use tornillo M4x65mm

Instala la manilla según indica el diagrama de abajo.


- Asegúrate de instalar la manilla con el teclado numérico en la parte externa de la puerta.
- Ejecuta la instalación con la puerta abierta en todo momento.



3. Cambio de batería

El producto utiliza dos baterías de Litio desechables CR2. Quita la tapa aislante de la batería y recoloca las baterías para activar la Smart Handle e iniciar su uso.

Sigue el diagrama de abajo para la instalación o sustitución de baterías/pilas.



¿ Cuantos ciclos duran las baterías?

En reposo.: 18 meses

Con aperturas con Código: 17.119 aperturas o bien,
a 10 aperturas diarias, 14 meses

Con aperturas con Janus: 24.727 aperturas o bien,
a 10 aperturas diarias, 5 meses

ADVERTENCIAS

- Usa pilas CR2 para sustitución de las pilas agotadas. No uses pilas con otras especificaciones.
- Sustituye siempre pilas descargadas por pilas nuevas.
- La pila CR2 de Litio es desechable. No la cargues para evitar que prenda fuego.
- No desmontes, calientes ni quemes la pila.
- Mantén la pila fuera del alcance de niños para evitar peligros.
- Tras la aparición de la señal de advertencia de batería baja, la autonomía ofrecerá algunas aperturas más, pero mejor si cambias la pila antes.
- Presta atención a la polaridad de las pilas cuando las sustituyas.
- Tras la sustitución de pilas, el administrador necesita hacer la apertura de la puerta una vez, para asegurar el correcto funcionamiento.
- Deposita las pilas conforme a la normativa vigente para la gestión de residuos.

4. Indicador LED

- El indicador LED está integrado en el teclado numérico de la manilla.
- Las distintas posiciones de la luz LED indican lo siguiente:

Nº	Estado de la luz LED	Estado de la Smart handle
1	Destello LED verde	Apertura normal
2	Destello LED rojo	Apertura con batería baja
3	LED verde fijo	Espere para introducir la contraseña
4	LED rojo fijo	En proceso de emparejamiento o esperando para introducir la contraseña en estado de batería baja

5. Configuración y uso de la APP

Unidades de Smart Handle que pueden ser controladas por Janus APP

Un usuario de Janus App puede controlar un total de 50 equipos. Por ejemplo, 50 unidades ref.511 situadas en distintos lugares.

Por otra parte , un equipo puede tener un total de 50 usuarios (incluyendo el administrador y 49 usuarios).




Configuración



1

Regístrate creando una cuenta nueva o con una ya existente de Google, Facebook o WeChat.




2

Rellena los campos con tu email, tu nombre y apellidos.



3

Introduce contraseña y repítela para confirmar.



4

Se ha creado la cuenta con éxito y ya puedes acceder a la aplicación.

Configuración



5

Para añadir una manilla pulse el símbolo "+" que aparecerá en la esquina superior derecha, y sigue las instrucciones.



6

Nombra la manilla



7

Selecciona una imagen para identificar la manilla



8

Ya puedes hacer uso de la SMART HANDLE.

Uso de la APP



9

En el panel de ajustes de la SMART HANDLE podrás añadir derechos de acceso a otros usuarios.




10

Presiona añadir "derechos de acceso" con una de las modalidades que se presentan en pantalla.



11

Para añadir un usuario nuevo introduce el email o cuenta Janus Lock.



12

Selecciona el tipo de acceso para el usuario nuevo.

Uso de la APP



13

Restringe el acceso del nuevo usuario a la SMART HANDLE, seleccionando una de las opciones que se te presentan en pantalla.



14

Puedes crear códigos numéricos de al menos 4 dígitos para un acceso sin APP.



15

Genera códigos para el acceso de 1 día.




16

Puedes consultar el historico de aperturas accediendo desde el usuario administrador dentro de las opciones de la SMART HANDLE.

6. Especificaciones del producto

- **Fuente de alimentación:** 2 baterías Litio CR2
- **Válido para grosor de puerta:** 35 mm - 58 mm
- **Bluetooth:** Bluetooth Low Energy 4.0
- **Sistema operativo:** iOS/Android
- **Consumo:** 0.8mW en standby
360mW en funcionamiento
- **Peso:** 880 gramos
- **Medidas:**



AYR®


OPENING DOORS

info@ayr.es | www.ayr.es

+ 34 96 555 22 00

COLECCIÓN SMART-DOOR

| REFERENCIA 511



REFERENCIA	511
COLECCIÓN	SMART-DOOR
DESCRIPCION	Manilla inteligente
MATERIAL	Acero inoxidable AISI 304
ESCUDO	Ø 56mm
CUADRADILLO	8 mm acero
PUERTAS	Desde 35 hasta 60 mm
ACABADOS	acero satinado
FUENTE ENERGIA	pila litio CR2 (x2)

CARACTERÍSTICAS

-Ultrasegura: Smart Handle funciona con el protocolo bluetooth 4.0, con encriptación tipo AES de 128 bits de doble autenticación, con total seguridad en la encriptación de los datos frente a los sistemas de radiofrecuencia, fácilmente hackeables, que la posiciona como la manilla más segura de su categoría.

-Autosuficiente y duradera: Smart handle gestiona el uso de la batería del modo más eficiente para asegurar una larga duración de la carga. Incluso e alcanzar un nivel de batería baja, la manilla puede seguir funcionando cerca de 50 aperturas.







-Autocierre: El autocierre automático nos da la tranquilidad de que la puerta quedará cerrada aunque olvidemos hacerlo nosotros. Con Smart Handle te sentiras seguro tanto dentro como fuera de casa o trabajo.

-Accesos restringidos: gestiona permisos a usuarios para acceder restringiendo el acceso en fechas y horas a voluntad.

-Inteligente: Smart Handle es la primera manivela que utiliza funciones inteligentes que se configuran mediante su aplicación APP con la finalidad de aumentar la seguridad de sus puertas.

Manejo sencillo y sin mantenimiento: El manejo del sistema se puede hacer desde su pulsador, desde el mando BT (no incluido) o desde uno o más Smartphone.

Multidispositivos: Cada Smart Handle admite hasta 20 usuarios (mandos o app), con lo que evitaremos tener que utilizar mandos diferentes para cada cerradura instalada.

 CAJA INTERIOR		 CAJA EXTERIOR	
1 juego		20 juegos	
			
21 x 20 x 8.2 cm	1.33 kg	44 x 41 x 26 kg	16.4 kg

ESPECIFICACIONES

Alimentación – 2 baterías de litio CR2

Consumo – 0.8 mW en standby

360 mW en funcionamiento

Bluetooth – 4.0 low energy

Sistemas operativos – IOS/Android

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

No debe limpiarse con detergentes, productos abrasivos, alcoholes, disolventes o cualquier otro producto de limpieza o abrillantado. Solamente se debe utilizar un paño seco y suave.

INSTALACIÓN

La manilla AYR debe ser colocada una vez que las paredes, techos, suelos, puertas y ventanas hayan sido pintados y estén secos.

COMPLEMENTOS RECOMENDADOS

Picaportes AYR | Tiradores AYR | Cuadradillos AYR

Manillas para ventana AYR | Bocallaves AYR | Manillones AYR

Muletillas y descondenas AYR

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

La manilla AYR debe ser montada de forma regular y firme a sus correspondientes partes, para ello encontrará las instrucciones en la caja que le guiarán en el montaje.

El incumplimiento de esta indicación así como una incorrecta o inadecuada utilización de este producto podría ser causa de la merma en su durabilidad y calidad de funcionamiento.

ECOINFORMACIÓN

AYR acogándose a las reglas establecidas por las leyes internacionales sobre envases, cumple con el sistema integrado de gestión (SIG) de residuos de envases contribuyendo anualmente con los entes que gestionan los residuos que AYR distribuye en el mercado.